


Návod na použití příložní lupy 09059

Zvětšení: 45x
Napětí: 1,5V
Průměr čočky:
21 mm
Baterie: LR1130


Popis lupy:

Pozorovaný objekt umístěte pod průhledný kryt lupy na rovný povrch. Oko umístěte co nejbližší k hledáčku a točte kolečkem tak dlouho, až bude objekt ostrý. V případě špatných světelných podmínek rozsviďte LED/UV světlo.



Výměna baterií

- Pomocí mince odšroubujte v protisměru hodinových ručiček kryt baterií
- Vyndejte staré baterie, vložte nové baterie
- Po směru hodinových ručiček kryt zašroubujte



Záruka a reklamace

Záruční doba je 24 měsíců. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vadu. Záruka se nevztahuje na vyměnitelné součásti jako jsou například baterie. Pokud bylo poškození způsobeno nesprávným používáním, nelze výrobek reklamovat. Nikdy nerozebírejte lupu, pokud nejste kvalifikovaná osoba.

Údržba: Čištění provádějte výhradně měkkou textilií abyste nezpůsobili poškrábání čočky. Nikdy nepoužívejte chemické čisticí prostředky nebo rozpouštědla.

Likvidace odpadu: Vzhledem k povaze zakoupeného výrobku prosím dodržujte pravidla třídění odpadu a recyklace.

Upozornění: Po ukončení práce lupou vždy zhasněte. Svůj zrak chraňte před přímým zásahem LED osvětlením. Ujistěte se, že na lupu nedopadá světlo, které by mohlo způsobit požár. V žádném případě nepozorujte lupou slunce, může dojít k trvalému poškození zraku. Lupu chraňte před ohněm. Nevhodné do 6 let.

Distributor pro ČR:


artbox, s.r.o., Halounská 114, 267 28 Svinaře, Česká republika
email: info@optipomucky.cz
web: <http://www.optipomucky.cz>

Návod na použití příložní lupy 09059

Zvětšení: 45x
Napětí: 1,5V
Průměr čočky:
21 mm
Baterie: LR1130


Popis lupy:

Pozorovaný objekt umístěte pod průhledný kryt lupy na rovný povrch. Oko umístěte co nejbližší k hledáčku a točte kolečkem tak dlouho, až bude objekt ostrý. V případě špatných světelných podmínek rozsviďte LED/UV světlo.



Výměna baterií

- Pomocí mince odšroubujte v protisměru hodinových ručiček kryt baterií
- Vyndejte staré baterie, vložte nové baterie
- Po směru hodinových ručiček kryt zašroubujte



Záruka a reklamace

Záruční doba je 24 měsíců. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vadu. Záruka se nevztahuje na vyměnitelné součásti jako jsou například baterie. Pokud bylo poškození způsobeno nesprávným používáním, nelze výrobek reklamovat. Nikdy nerozebírejte lupu, pokud nejste kvalifikovaná osoba.

Údržba: Čištění provádějte výhradně měkkou textilií abyste nezpůsobili poškrábání čočky. Nikdy nepoužívejte chemické čisticí prostředky nebo rozpouštědla.

Likvidace odpadu: Vzhledem k povaze zakoupeného výrobku prosím dodržujte pravidla třídění odpadu a recyklace.

Upozornění: Po ukončení práce lupou vždy zhasněte. Svůj zrak chraňte před přímým zásahem LED osvětlením. Ujistěte se, že na lupu nedopadá světlo, které by mohlo způsobit požár. V žádném případě nepozorujte lupou slunce, může dojít k trvalému poškození zraku. Lupu chraňte před ohněm. Nevhodné do 6 let.

Distributor pro ČR:

artbox, s.r.o., Halounská 114, 267 28 Svinaře, Česká republika
email: info@optipomucky.cz
web: <http://www.optipomucky.cz>